


FAHRERSITZBANK

Rider seat | Selle conducteur | Asiento de conductor | Sella conducente

Art.-Nr: 71100-00x





Die originalen Verschlusschrauben (1) werden weiterverwendet. Zum entfernen von der originalen Sitzbank, muss die Scheibe (2) entfernt werden. Nach dem einsetzen der Verschlusschraube in die Wunderlich Sitzbank werden sie wieder montiert.

The original screw plugs (1) are still used. To remove them from the original seat, the washer (2) must be removed. After inserting the screw plug into the Wunderlich seat, they are mounted again.

Les loquets de verrouillages d'origine (1) sont toujours utilisés. Pour les retirer du siège d'origine, il faut enlever la rondelle (2). Après avoir inséré le loquet dans le siège Wunderlich, ils sont remontés.

