COPYRIGHT BY WUNDERLICH
WWW.WUNDERLICH.DE

Wunderlich
complete your BMW.

Zusatzscheinwerfer | Auxiliary light | Luci ausiliari | Phares supplémenttaires | Faros adicionales

Art.Nr.: 28380-20





Wunderlich GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 - 8 | DE-53501 Grafschaft-Ringen | www.wunderlich.de | info@wunderlich.de | Tel.: +49 2641 3082-0

COPYRIGHT BY WUNDERLICH





VERBINDUNG SCHALTER
CONNECTION SWITCH

VERBINDUNG SCHEINWERFER
CONNECTION LIGHTS

SCHALTUNG RELAIS
CONNECTION RELAIS



Wunderlich GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 - 8 | DE-53501 Grafschaft-Ringen | www.wunderlich.de | info@wunderlich.de | Tel.: +49 2641 3082-0
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
Wunderlich

COPYRIGHT BY WUNDERLICH

Demontieren Sie die abgebildeten Verkleidungsteile (grün).
Unmount the pictured parts (green).



COPYRIGHT BY WUNDERLICH



COPYRIGHT BY WUNDERLICH

Einstellhilfe Zusatzscheinwerfer

adjustment aid additional headlights

Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes beachten!

Observe the road traffic regulations - Veuillez respecter le code de la route de pays concernés - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese

A= Höhe der Scheinwerfermitte.
heightlevel headlight center.

B= Entfernung vom Scheinwerfer zur Wand (5 Meter).
distance from headlight to wall (5 meters).

C= Höhe Fernlicht (Zentrum sollte auf gleicher Höhe wie die Scheinwerfermitte liegen).
heightlevel high beam (center at the same heightlevel as headlightcenter).

D= Die Hell- Dunkel- Grenze des Abblendlichts 50mm tiefer als C.
the cut- off line of low beam 50mm lower than C.

E= Die Hell- Dunkel- Grenze der Zusatzscheinwerfer, 100mm tiefer als C.
Zusatzscheinwerfer parallel zur Fahrzeuglängsachse ausrichten.
The cut- off line of additional head light 100mm lower than C.
Align the additional head light parallel to the vehicles longitudinal axis.

Wunderlich



Zur Einstellung der Scheinwerfer muss das Motorrad mit dem Fahrer belastet sein.
To adjust the headlights, the motorcycle must be loaded with the driver.

Wunderlich GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 - 8 | DE-53501 Grafschaft-Ringen | www.wunderlich.de | info@wunderlich.de | Tel.: +49 2641 3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul