


LED-MICROFLOOTER 3.0


Art.-Nr: 70291-00X




Sollten elektrische Komponenten angebaut werden, müssen diese immer entsprechend ihrer Spezifikation abgesichert werden. Außerdem dürfen Schaltungen nicht untereinander kombiniert werden. Kabelbäume müssen scheuerfrei verlegt und keiner Zugbelastung ausgesetzt werden.

If electrical components are installed, they must always be fused according to their specification. In addition, circuits must not be combined with each other. Wiring harnesses must be laid scrub-free and must not be subjected to tensile stress.

Si des composants électriques sont fixés, ils doivent toujours être protégés par des fusibles conformément à leurs spécifications. En outre, les circuits ne doivent pas être combinés entre eux. Les faisceaux de câbles doivent être posés sans frottement et ne doivent pas être soumis à des contraintes de traction.






LEGENDE/Key/Le gende


-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinflüss
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Microfooter vormontiert / Microfooter pre-assembled				2
2	Linsenkopfschraube / Lens head screw M8x20		7380	7380	4
3	Klemmschellen satz / clamp set				2
4	Senkkopfschraube / countersunk screw M5x10		7991	10642	2
5	Klemmschelleneinleger / clamp inserts				4
6	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
8	Kabelsatz / Wiring harness set				1
9	Schalter / Switch				1
10	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x30		7381	7381	1
11	Adapter Bordsteckdose / Adapter on board socket				1
12	Kabelbinder / Zip tie				16



6




orig. Stecker
orig. plug

Adapter an die Bordsteckdose anschließen. Danach die demontierten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Connect the adapter to the on-board socket. Then reassemble the disassembled parts in reverse order.

Connectez l'adaptateur à la prise intégrée. Puis remontez les pièces démontées dans l'ordre inverse.

7




orig. Stecker
orig. plug

SCHALTPLAN

electrical layout / schéma électrique

- A** -Scheinwerfer
headlights / phares supplémentaires
- B** -(An-Aus Schalter)
(on/off switch) / (interrupteur on-off)
- C** -Anschluss
Connection /
- D** -Sicherung
fuse / fusible
- E** -Minus
minus
- F** -Plus
plus



HINWEIS: STECKER FÜR ZUSATZSCHEINWERFER

Note: Auxiliary Headlight Connector | Remarque : connecteur pour phare auxiliaire | Nota: Conector del fero auxiliar | Nota: Connettore per fari ausiliari



